

ERİŞİM DÜZEYİ 1

- Normal Çalışma Modu

“SİSTEM DEVREDE” ışık yayan diyot yeşil renkte yanar.

- Yangın Alarmı

“YANGIN ALARM” ışık yayan diyot kırmızı renkte yanar. Panelin bütün sirenleri ve dahili buzzeri aktif hale geçer. LCD ekranında “Tahliye” alarm mesajı görüntülenir.

- Buzzeri susturmak için

“BUZZERİ SUSTUR” tuşuna basınız.

**- Sirenleri aktif hale getirmek için**

Otomatik veya manuel yangın ihbar cihazından yangın sinyali verildiğinde “TAHLİYE” tuşuna basınız.

**- Gösterge testi**

Dahili buzzerin, LED ve LCD göstergelerinin çalışmasını test etmek için “TEST” tuşuna basınız.

**Teknik Bakım:**

Tel.:.....

GSM:.....

İrtibat kurulacak kişi:.....

.....

- Mesajları gözden geçirme**• ALARMLAR**

“YANGIN ALARM” ışık yayan diyot kırmızı renkte yanar.

❶ (Alarmlar) tuşuna basın ve bütün mesajları gözden geçirmek için ▲▼ tuşlarını kullanınız.

• ARIZALAR

“GENEL HATA” ışık yayan diyot sarı renkte yanar.

❷ (Hata) tuşuna basın ve bütün mesajları gözden geçirmek için ▲▼ tuşlarını kullanınız.

• DEVRE DIŞI DURUMLAR

“DEVRE DIŞI” ışık yayan diyot sarı renkte yanar.

❸ (Yasaklar) tuşuna basın ve bütün mesajları gözden geçirmek için ▲▼ tuşlarını kullanınız.

• AKTİF TESTLER

“TEST” ışık yayan diyot sarı renkte yanar.

❷ (Testler) tuşuna basın ve bütün mesajları gözden geçirmek için ▲▼ tuşlarını kullanınız. Veya önce ❹ (İleri) tuşuna ardından ❷ (Testler) tuşuna basınız.

• UYARILAR

❸ (Uyarılar) tuşuna basın ve bütün mesajları gözden geçirmek için ▲▼ tuşlarını kullanınız. Veya önce ❹ (Daha fazla>>) tuşuna ardından ❸ (Uyarılar) tuşuna basınız.

Mesajları gözden geçirme modundan çıkmak için “İPTAL” tuşuna basınız.



ERİŞİM DÜZEYİ 2/3

- Sirenleri susturmak için

Kurulumcu / Bakım kodu giriniz.

“SİRENLERİ SUSTUR” tuşuna basınız.

Tuşun yanındaki ışık yayan diyot sarı renkte yanar. Sirenler susturulmuştur.

KOD



Sirenleri etkinleştirmek için tekrar “SİRENLERİ SUSTUR” tuşuna basınız.

Tuşun yanındaki ışık yayan diyot söner.

- Sistemi sıfırlamak için

Kurulumcu / Bakım kodu giriniz.

“SIFIRLAMA” tuşuna basınız.

KOD

**- Zon / cihaz devre dışı bırakmak için**

Kurulumcu / Bakım kodu giriniz.

2) BÖLGELER / 3) CİHAZLAR KURULUMU başlıklı menüyü seçiniz.

Bölge / cihaz numarası seçiniz.

❹ (Devre dışı dur.) tuşuna basınız.

❷ (BU) tuşuna veya ❸ (HEPSİ) tuşuna basınız.

“DEVRE DIŞI” ışık yayan diyot sarı renkte yanar.

- Zon / cihaz devreye almak için

“DEVRE DIŞI” ışık yayan diyot sarı renkte yanar.

Kurulumcu / Bakım kodu giriniz.

2) BÖLGELER / 3) CİHAZLAR KURULUMU başlıklı menüyü seçiniz. Bölge / cihaz numarası seçiniz.

❹ (ETKİN) tuşuna basınız.

❷ (BU) tuşuna veya ❸ (HEPSİ) tuşuna basınız.